

**In Arbeit**

# **Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader**

**Beitrag von „m4gma“ vom 8. März 2020, 22:51**

Hi Leute, ich möchte auch zu OC wechseln, hier sind meine geplanten Schritte:

1. Ich flashe mein BIOS zurück auf ein originales F10 (nutze seit 4 Jahren Ozmosis)
2. Ich lade die bekannten default macOS BIOS-Settings
3. Ich nehme mir z.B. das im letzten Post von [derHackfan](#) hochgeladen EFI + lade mit GenSMBIOS die config.plist um meine eigenen Seriennummer (iMac17,1) etc. zu generieren
4. Das EFI wird auf einen USB-Stick gepackt und macOS auf meinem Ziellaufwerk installiert (hab mir extra für den Umstieg ein neues NVMe Laufwerk gegönnt)

Habe ich etwas vergessen oder falsch verstanden?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.