

## **Blackscreen**

mit

PCI-to-SA

## **Erweiterungskarte**

Beitrag von "mitchde" vom 14. März 2020, 18:57

Hats du mal mit -v (verbose) gebootet? Kann ja sein dass er wo hängt.

PS: OS X führt soviel ich weiß immer so ne PCI Configuration Begin / End Sache aus. Kann sein, dass er da durcheinander kommt. Kann sein, dass npci=0x3000 (oder npci=0x2000 oder ) hilft.