## Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von "JimSalabim" vom 27. März 2020, 18:17

<u>maybeageek</u> Probiers mal mit dem OpenCore-Ordner im Anhang. Die MLB (das ist dieselbe Nummer wie deine Board Serial Number), die Seriennummer und die SmUUD müsstest du noch ergänzen:



Außerdem deine ROM eintragen.

Dafür im Terminal eingeben: ifconfig en0

Dann die MAC-Adresse, die hinter "ether" steht notieren und ohne die Doppelpunkte bei ROM zwischen den <> Zeichen eingeben. Vor die letzten vier Stellen kommt ein Leerzeichen.