

Erledigt Asus Z390 Prime A, USB-C extrem Langsam

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2020, 13:53

Die Anleitung ist auf Clover ausgelegt... für OpenCore musst du da etwas anders vorgehen.

Wenn du den USBInjectAll.kext nutzen möchtest, muss er in den Ordner /EFI/OC/kexts und in der config.plist unter "Kernel"->"Add" hinzugefügt werden.

Das sollte dann ungefähr so aussehen:

