

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „coinsen“ vom 14. April 2020, 17:43**

Gibt's eine Möglichkeit, den NVRAM reset ohne die Tastenkombination (CMD + Opt + P + R) auszulösen? Ich habe das Gefühl dass die Tastenkombination bei mir nicht anschlägt 😊

Hintergrund ist: Ich bekomme leider iMessage nicht ans laufen. Und NVRAM Reset habe ich irgendwo als möglichen Lösungsansatz gefunden. MLB, Serial No. und ROM habe ich ordnungsgemäß eingetragen.