

**Erledigt**

## **Lenovo P1 will nicht mehr**

**Beitrag von „wellini“ vom 16. April 2020, 10:59**

Hallo Gemeinde,

habe heute mit dem laden eines kext meinen Lenovo P1 zerschossen.

Er fängt an zu laden, macht dann jedoch einen reboot. Laden mit -x geht nicht, da kommt eine Fehlermeldung cannot load prelinkkernel,

wie kann ich den kext beim laden deaktivieren oder deinstallieren?

Habe clover am start.

Danke im voraus.

Gruß