

**Erledigt**

## **Lenovo P1 will nicht mehr**

**Beitrag von „krawall“ vom 16. April 2020, 11:09**

Guten Morgen,

dürfte mit der "Block injected kexts" Funktion klappen, sollte der Kext aus der EFI laden.

Im Clover Boot Menü :

Leertaste - Block injected kexts - Other - Kext wählen