

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „sunraid“ vom 16. April 2020, 17:03

Edit by al6042 -> Das Zitieren muss hier nicht sein. Ein einfaches Username hätte gereicht...

[JimSalabim](#) Leider bin ich erst heute dazu gekommen, die Varianten durchzutesten...

Ja, ich habe eine internen HUB angeschlossen, aber egal in welcher Kombination einzeln mit Hub, Hub ganz alleine, Combo-Karte ohne Hub, oder auch ganz ohne...

mit NVRAM-Reset oder ohne immer der gleiche Ablauf... Nach der eingestellten Zeit wird der Bildschirm schwarz, knapp 10 sec später auch der Lüfter und die LED der Grafikkarte und plöpp einen Augenblick später ist der Rechner wieder aktiv...