

Hilfe gesucht NUC7i5BNH

Beitrag von „Jono“ vom 28. April 2020, 14:18

Nach der Installation lade dir mal den Clover Configurator runter.

Damit kannst du dann die EFI Partition von deiner Mac SSD mounten. Und in diese EFI Partition packst du dann einfach den EFI -Ordner rein, den du vorhin auf deinen Bootstick kopiert hast. Danach sollte die Kiste auch ohne den Stick starten, wenn die Bootreihenfolge im BIOS entsprechend eingestellt ist.

Ich drück die Daumen dass alles durchläuft