

# BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „pandel“ vom 29. April 2020, 11:06

Moin beieinander!

Erstmal [Sascha](#): ganz großes Kino dieses Debian Image inkl. deiner Beschreibungen dazu! Vielen herzlichen Dank für die Mühe, die da rein gegangen ist.

Ich habe das heute an meinem T440p mit Bios Version 2.21 probiert:

- Auslesen ok
- neues Modul ins Bios auch ok
- ABER: die Buttons "Advanced" und auch "Go" bleiben ausgegraut. Da kann ich nichts anklicken.

Irgendwer einen Tipp, woran das liegen könnte? Ich hatte gestern zum Testen und mal den Umgang mit der Soft ansehen ein heruntergeladenes Bios v2.36 geöffnet und da war das kein Problem. Die Buttons waren bedienbar.

Fehlt da was in meinem Bios? Sollte ich erst regulär auf die v2.36 und dann weiter, oder kann ich auch die 2.36 mit dem Programmierer direkt gemoddet auf den Chip knallen? Hintergrund der Frage ist, das sich auch die Version der ECP (Embedded Controller Program) Firmware im Verlauf der Updates von 2.21 (1.08) nach 2.36 (1.11) geändert hat.

EDIT:

Ich war zu blöd. Sorry, alles auf Anfang. Hat super geklappt. Kiste rennt mit Apple Karte.

Lieber Gruß

Holger