

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. Mai 2020, 00:31

[kwaranteene](#) Die sollte schon gehen. Du kannst mal in der config.plist unter "CPU" bei "Type" für den i5 eintragen: 0x0605

Dann im Clover-Menü (kommst du bis dahin?) außerdem einen NVRAM-Reset machen (Taste F11 drücken - darauf erfolgt keine Rückmeldung, das ist normal, dann nen Neustart machen). Es ist sicher auch sinnvoll, vorher nochmal ins Bios zu schauen, ob dort alles passt. Hast du alle Einträge für die CPU auf automatisch gelassen oder dort was angepasst? Vielleicht auch nochmal das CPU-Profil neu auswählen. Im Zweifel auch mal nen CMOS-Reset machen, dann Load Optimized Defaults wählen und die Bios-Einstellungen erneut vornehmen.

Eine Neuinstallation sollte jedenfalls nicht notwendig sein.