

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „Basti“ vom 13. Mai 2020, 02:10**

LOL, ja das mit dem USB3 war die richtige Spur: Der XHCI Handoff war disabled.

Nun bin ich an dem Punkt, das Volume zu wählen auf dem installiert werden soll. Doch es steht nur der USB Stick zur (Nicht-)Auswahl (ausgegraut) und es ist keine Spur vom 970 EVO NVMe Laufwerk zu sehen... Im BIOS wird das NVMe Laufwerk jedoch erkannt. Nochmal neu starten und dann ins Disk Utility um es dort zu formatieren?