

Hilfe bei SSDT Erstellung // ggfs. Lösung für X570 Reboot Problem

Beitrag von „Aluveitie“ vom 19. Mai 2020, 13:38

Ich hab's kurz mit meiner DSDT verglichen und bezüglich USB/Sleep folgende Unterschiede gefunden:

Zusätzlich vorhanden:

Code

```
1. // Unter Definitions
2. External (GSA1.MPTS, MethodObj) // 1 Arguments
3. External (GSA1.MWAK, MethodObj) // 1 Arguments
4.
5. // Gegen Ende
6. Scope (_SB)
7. {
8. Method (MPTS, 1, NotSerialized)
9. {
10. \GSA1.MPTS (Arg0)
11. }
12.
13. Method (MWAK, 1, NotSerialized)
14. {
15. \GSA1.MWAK (Arg0)
16. }
17. }
```

Alles anzeigen

Und dann calls hierher eingefügt in (markiert mit // ADDED)

Code

```
1. Method (_PTS, 1, NotSerialized) // _PTS: Prepare To Sleep
2. {
3. If (Arg0)
4. {
5. \_SB.MPTS (Arg0) // ADDED
6. \_SB.TPM.TPTS (Arg0)
```

```

7. MPTS (Arg0)
8. SPTS (Arg0)
9. \_SB.PCI0.SBRG.SIO1.SIOS (Arg0)
10. \_SB.PCI0.GPTS (Arg0)
11. \_SB.PCI0.NPTS (Arg0)
12. }
13. }
14.
15. Method (_WAK, 1, NotSerialized) // _WAK: Wake
16. {
17. DBG8 = (Arg0 << 0x04)
18. \_SB.PCI0.NWAK (Arg0)
19. \_SB.PCI0.GWAK (Arg0)
20. \_SB.PCI0.SBRG.SIO1.SIOW (Arg0)
21. DBG8 = (Arg0 << 0x04)
22. SWAK (Arg0)
23. MWAK (Arg0)
24. \_SB.MWAK (Arg0) // ADDED
25. Return (WAKP) /* \WAKP */
26. }

```

Alles anzeigen