Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von "NicoNL66" vom 23. Mai 2020, 14:08

@Mirow302

Hallo - hab noch mahl dein EFI analysiert:

in EFI > CLOVER > ACPI > PATCHED:

dein SSDT-0 ist für den R4BE, NICHT also für R4E.

Hintergrund: in diese SSDT werden verschiedene ACPI register, adressen, usw. umbenannt, inkl. PCI-bridge (also auch USB) und sonstiges was sehr unterschiedlich ist zwischen den beiden Boards

Bitte versuch mahl den folgenden, der sollte optimiert sein für dein Board.

Weitere Tip: SSDT-1 sollte eigentlich gar nicht nötig sein mit Mojave/Catalina.