

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „zaz71“ vom 10. Juni 2020, 10:49

@[luxus](#)

Habe eine Sharkoon Purewriter RGB. Nach dem sleep mode wird sie nicht mehr erkannt. Ab und anstecken hilft.