

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „apfelnico“ vom 13. Juni 2020, 12:05

10 echte Kerne, per HyperThreading auf 20 erweitert.

Diese 20 logisch adressierbaren Kerne werden in der ACPI, unter anderen DSDT und APIC, als Prozessordevices von 0-19 eingebunden. Dein Wert für die Kext ist somit „19“.