

Bei Installation keine SSD

Beitrag von „g-force“ vom 15. Juni 2020, 20:12

Manchmal hilft es, die Platte unter Windows in FAT zu formatieren, das scheint den Knoten zu lösen.

Danach dann wieder im macOS-FDP wie erforderlich formatieren.