

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „vielsaitig“ vom 20. Juni 2020, 23:20

[JimSalabim](#) es läuft 😊

Es muss eine Einstellung im Bios gewesen sein.

Ich habe das Bios nochmal auf Load Default gesetzt und nach einem Youtube Video des Kanals TechNolli konfiguriert, dann ging es. Ich kann leider nicht sagen, was da jetzt den Unterschied macht. Vielen Dank für Alles

Gruß

Sebastian