

USB Ports werden nicht erkannt.

Beitrag von „NIFO“ vom 29. Juni 2020, 21:45

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Das ist der UsbInjectAll. Der muss in die EFI (EFI/CLOVER/KEXTS/Other).

Ein custom kext wäre mit hackintool erstellt 😊

Ich finde das Verzeichnis irgendwie nicht gehe in die console und mache cd /EFI/CLOVER/KEXTS/Other?