

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lev92“ vom 2. Juli 2020, 13:57

Hi [JimSalabim](#)

Mir ist aufgefallen das Hot-Swap (oder Hot-Plug? Ich weiss nicht mehr wie man es nennt) mit Thunderbolt bei mir nicht funktioniert.

Also, wenn ich mein Interface (Apollo) ausschalte und einschalte wird diese nicht erkannt. Das war in der früheren Konfiguration nicht so.

Rat?

Lieber Gruß