

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „LionAndLamb“ vom 6. Juli 2020, 21:37

[Zitat von lev92](#)

Hi [JimSalabim](#)

Mir ist aufgefallen das Hot-Swap (oder Hot-Plug? Ich weiss nicht mehr wie man es nennt) mit Thunderbolt bei mir nicht funktioniert.

Also, wenn ich mein Interface (Apollo) ausschalte und einschalte wird diese nicht erkannt. Das war in der früheren Konfiguration nicht so.

Ich habe leider genau das selbe Problem mit einem Zoom Tac-8. Auch ein Ein-Aus Stecken reicht aus und die Verbindung wird nicht mehr her gestellt.

[JimSalabim](#) gibt es dazu eine Lösung, wenn ich es an meinen MacBook anstecke funktioniert es einwandfrei. 😊