

# Huawei Matebook X Pro 2020 (i5-10210U) Kernel Panic "No Handler for Region ECW1"

Beitrag von „pebbly“ vom 16. Juli 2020, 17:22

Wenn ich das richtig sehe verwendest du die Sample [SSDT-EC-USBX](#) DSDT? Und genau wie ich, bist du der Meinung sie nicht anpassen zu müssen, da der in der Sample genannte Pfad (SB.PCI0.LPCB) des Vorhandenen Embed Controllers (HWEC genannt) da ist.

Vielleicht können da erfahrene Licht ins Dunkle bringen: Laut Vanilla Laptop Guide soll man den vorhandenen EC aktiv lassen und einen Dummy generieren und bloß kein Rename machen (also HWEC als EC mappen/einbinden), da das zu Problemen führen könnte. Andere wiederum scheinen das zu machen, bzw. da scheint es genau so zu funktionieren ([Quelle](#), [weitere](#)).

(Kann natürlich sein, dass ich damit hier voll auf dem Holzweg bin)