

# Alte Windows Kiste kompatibel?

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 27. Juli 2020, 11:44**

Dafür brauchst du kein Backup machen. Nur den eFI Ordner auf einen Fat32 MBR formatierten stick ziehen und da das SMBIOS auf iMacPro1,1 ändern. Zum Test vom Stick booten, wenn alles klappt den EFI Ordner auf der Festplatte austauschen.

Durch das ändern des SMBIOS bekommst du auch eine andere Seriennummer und UUID. Du musst dich also neu in der iCloud anmelden, das lässt sich nicht verhindern