

SATA Gerät im System = Kernel Panic

Beitrag von „ozw00d“ vom 14. August 2020, 07:21

[WeWin](#) sollte vollkommen ausreichend sein.

Ich bin da überfragt aktuell.

USB funktioniert sagtest du, SMART werte sind okay.

Kabel hast du geprüft.

Du nutzt OC, kannst du mal deine EFI Posten?