

# Mod BIOS via Programmer flashen

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 14. August 2020, 19:14**

Also für das ganze Vorhaben reicht auch [G-Flash](#). Zumindest wenn man nur den Programmer verwendet.

Das du kein Backup von vor dem Brick hast ist nat. ungünstig. Ist jetzt ne gute Frage ... von einem anderen Gerät nehmen geht glaube ich nicht so einfach wegen Serial Number und so. Du kannst ja trotzdem mal das BIOS hier flashen:

[BIOS Mod \(WWAN Whitelist\) mit wenigen Schritten selbstgemacht](#)