

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Mondstaub“ vom 22. August 2020, 14:00

Gestern ist endlich die Fenvi T919 bei mir angekommen.

Wi-Fi funktioniert tipp topp, aber mit Bluetooth ist nichts los.

Ich habe die Karte jeweils im PCIEx1_1, PCIEx1_2 & PCIEx4 eingebaut & das USB Kabel in den F_USB Port vom Designare gesteckt.

Wi-Fi läuft in allen Slots, nur halt Bluetooth nicht.

Woran kann das liegen? Ist die Karte eventuell defekt oder muss ich etwas in der Plist umschreiben um den F_USB Port zu aktivieren? Einen anderen USB Port gibt es ja nicht mehr, nur noch einer für USB C.

Mir war vor Allem Wi-Fi wichtig, da ich noch einen USB Dongle habe für Bluetooth, ist es nicht so gravierend wenn's nicht funzt,. Trotzdem nimmt es mich wunder ob eventuell jemand eine Idee hat wo das Problem liegen könnte.