

**In Arbeit**

## **ASUS ThunderboltEX 3 auf ASUS Prime Z390-A (aktuelles Catalina)**

**Beitrag von „chrisnative“ vom 29. August 2020, 08:24**

Moin Moin!

Ich würde gerne die Thunderboltkarte auf dem Board ans Laufen kriegen.

Komplette EFI, auch origin und patched als zips einzeln anbei.

Wie "zählt" man die PCI-Steckplätze runter? Einfach von oben?

Karte steckt im PCIEX16\_2, siehe Pfeil auf dem Diagramm.

Hatte mir als Grundlage die SSDT-TBOLT genommen und sie mir auch in MaciASL angeschaut. Dank Commodore C128 und hinterher etwas Pascalgedöhns auf nem 286er sind das jetzt nicht komplett böhmische Dörfer für mich, ich weiß allerdings einfach nicht genau wonach ich da suchen muss.

Wäre für einen Tipp sehr dankbar!