

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „SabineT“ vom 12. September 2020, 13:05

[JimSalabim](#)

[Hier](#) im Big Sur Sammeltread hab ich einen Tipp bezüglich Netzwerk gefunden. Hab jetzt VT-D im Bios disabled, jetzt tun Ethernet und Wifi auch mit deinem aktuellen EFI-Ordner!

Übrigens, mit dem Migrationsassistenten konnte ich problemlos Einstellungen, Daten, etc. von der Catalina-Partition nachträglich übernehmen.