

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. September 2020, 12:32

[AlBundy](#) OK, dann ist das mit der CPU eher unwahrscheinlich, die Kühlung reicht ja auch. Trotzdem würde ich fürs weitere Ausprobieren vielleicht erstmal das Default-Profil für die CPU im BIOS nehmen, bis du sicher weißt, woran es liegt.

Dann check mal die anderen Sachen durch, die ich geschrieben habe – und was [macdream](#) zum RAM geschrieben hat.