

Catalina Installtion USB Stick kein booten

Beitrag von „hackergollum“ vom 10. Oktober 2020, 16:48

Also ich habe kein BIOS geflashed und meine Windows Platte auch noch ausgebaut und jetzt hängt nur noch die Mac SSD drin und kann komplett platt gemacht werden.

Wie gehe ich vor? 😬

Momentan ist es so, dass ich unendlich viele Override Boot Einträge habe und die erstmal loswerden sollte, bevor ich da weiter werkle, oder??



Edit:

Auf der Gigabyte Seite finde ich nur f9 .exe Dateien und die Betas aber alles .exe

Vorhin war sogar meine SSD verschwunden und brand aktuell bin ich gerade hier:

Danke euch 😊

!! LEUTE !! !! LEUTE !!!! LEUTE !!!! LEUTE !!!! LEUTE !!!! LEUTE !!!! LEUTE !!

Damit gingen die Einträge weg 😊

[How to remove empty boot device in Gigabyte Bios?](#)

!! Yeah !! !! Yeah !!!! Yeah !!!! Yeah !!!! Yeah !!!! Yeah !!!! Yeah !!!! Yeah !!

Yipie 😊

