

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Post by "Erdenwind Inc." of Oct 12th 2020, 2:04 pm

Einfach im Plist Editor oder Xcode folgendes eintragen und bitte mit MacSerial eine dem SMB passenden UUID und Serial generieren. Alternativ wenn du 0.62 fährst kann du auch den OC configurator zum generieren nehmen. Trag aber die Daten dann im Plist Editor oder Xcode händisch ein und save. Nicht im Configurator da die mit den ganzen Neuerungen nicht immer hinterherkommen. So kann es mal sein das deine EFI dann nicht mehr startet weil Einträge umbenannt wurden aber im Configurator nicht so abgespeichert werden. Hoffe war jetzt nicht so kompliziert?