

## X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

**Beitrag von „DSM2“ vom 1. November 2020, 12:42**

[apfelnico](#) So wie ich verstanden habe geht [pgr69](#) davon aus das man unter Device Properties "AAPL,slot-name" - Built-In hinterlegen muss damit dieser auch als Intern deklariert wird.

Du musst das ganze via SSDT angehen und dort würde das ganze dann so deklariert sein:

[illegible]