

# OC/Big Sur 10GbE Solarflare SFN5122f

Beitrag von „Therestance“ vom 16. November 2020, 09:08

Hallo Forum,

Nach 2 Tagen basteln habe ich meine Videoediting-Workstation nun bootable auf Opencore und Big Sur. (Lief vorher auf Clover und Catalina).

Zu meinem NAS verbinde ich mich über eine 10GbE Solarflare NIC (SFN5122f). Das habe ich unter Catalina und Clover bisher immer über die "Solarflare10GbE.kext" getan, was auch super funktioniert hat. Dies funktioniert jedoch unter OC und Big Sur nicht. Wenn ich die kext einfüge und in der config via snapshot eintrage, dann hängt sich der Bootvorgang an folgender Stelle auf: <https://imgur.com/a/2TuKpwh>

Das wär schon ein Dealbreaker für mich für OC/BS, daher würde ich mich sehr über Tips freuen!:)

Meine Hardware ist:

Asus z370-Prime a

I7 8700K

MSI 5700XT

Samsung 970EVO Plus (fw up to date)

Solarflare sfn5122f

Lg,