

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Bob_1“ vom 21. Dezember 2020, 21:00

[apfelnico](#) danke für deine Antwort, ja ich würde es gerne testen nun wie soll die Methode schreiben, um acpi-wake-type als Number erkennt und nicht als Data?

```
acpi-wake-type | Number | 0x1
```

Wäre so richtig

Code

```
1. Store (Package ()
2. {
3. "AAPL,slot-name",
4. Buffer ()
5. {
6. "Internal"
7. },
8.
9. "built-in",
10. Buffer (One)
11. {
12. 0x00
13. },
14.
15. "model",
16. Buffer ()
17. {
18. "Intel X299 Series USB3.0"
19. },
20.
21. "name",
22. Buffer ()
23. {
24. "Intel Series USB"
25. },
26.
```

- ```

27. "device_type",
28. Buffer (0x1B)
29. {
30. "Intel-USB-Controller"
31. },
32.
33. "acpi-wake-type",
34. One
35. }, Local0)
36. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
37. Return (Local0)

```

Alles anzeigen

EDIT: Also du hast recht, Anschein hat damit nicht zu tun, ich habe es eben getestet 😞

[illegible]