

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „TheWachowski“ vom 31. Dezember 2020, 01:59

1. [EFI mounten](#)
2. Config.plist öffnen
3. Links auf "Devices" klicken
4. Ganz recht außen ist nun ein Feld "Audio", in welchem vermutlich bereits eine Nummer drin steht. Für den ALC1220 kommt eine der folgenden IDs in Frage: 1 , 2 , 5 , 7 oder 11. Nummer eingeben, speichern, neu starten. Die einzelnen IDs durchprobieren bis es klappt.