

# OC: BigSur Z390 Aorus Master

Beitrag von „Ralph80“ vom 9. Januar 2021, 16:07

[Zitat von schmalen](#)

[Ralph80](#) probiere diese mal aus Platforminfo ergänzen, sowie USB und ACPI Files und Kexte etc.

Edit: Du hast das G2, inwiefern da jetzt unterschiede sin kann ich Dir im moment nicht sagen.

[config.plist](#)

[schmalen](#) Besten Dank, versuche ich gleich mal.

Verstehe ich das richtig, dass ich nur Deine config.pliste verwenden soll mit meinem EFI Ordner? ACPI und USB habe ich mal angepasst. Texte hast Du um einiges mehr drin als ich. Soll ich diese von Deinem EFI Ordner noch hineinkopieren oder lediglich auf meinen EFI Ordner anpassen? Und was meinst Du mit G2?

Bitte entschuldige meine Unwissenheit. Bin noch und der Phase "nachbauen nach Anleitung", verstehen tu ich noch nicht so viel.