

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 18. Januar 2021, 23:25

[Geserit](#) In meinem Fall hatte ich HS11 und HS12 (also beide Pinreihen des internen Headers) mit einzelnen Jumperkabeln an die entsprechenden Kabel der Fenvi und des Gehäuses angeschlossen (siehe weiter vorne im Thread). Auf Dauer war mir das dann aber jetzt doch zu wackelig, und auf einen internen Hub hatte ich keine Lust, weil es manchmal Sleep-Probleme gibt und weil ich für einen popeligen USB-2.0-Frontanschluss kein Geld ausgeben wollte. Bei mir bleibt der Front-USB-2.0 unbenutzt und ich verwende nur die Fenvi.