

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 4. Februar 2021, 09:55

[t513d3n](#) Hast du den Ordner genau nach Anleitung aktualisiert, also den alten EFI-Ordner komplett mit genau dem entsprechenden neuen ersetzt und anschließend alle nötigen Werte neu in die config.plist eingegeben?

Wenn du dir sicher bist, dass du da alles richtig gemacht hast, würde ich empfehlen, beim Boot von OpenCore mal einen NVRAM-Reset zu machen. Danach ggf. das macOS-Startvolumen neu als Standard festlegen.