

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 4. Februar 2021, 13:07

[t513d3n](#) Ja, die Vorgehensweise stimmt so. Dann probier wie gesagt mal einen NVRAM-Reset. Entweder mit Cmd-Alt-P-R beim Rechnerstart (in dem Fall zur Sicherheit danach nochmal die Bootreihenfolge im BIOS checken) oder die Leertaste im OpenCore-Menü drücken und dort "Reset NVRAM" auswählen.

Ansonsten dürfte das eigentlich nicht an OpenCore liegen. Gibts einen Crash-Report?