

NVRAM Reset ohne OpenCore (per WIn) möglich?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 8. Februar 2021, 07:34

Arbeitsspeicher != NVRAM! [Hecatomb](#)

Mir fällt da nur der Weg per Clover oder Uefishell ein...

Edit:

Sehe gerade, du hast den Beitrag editiert... [Hecatomb](#)