

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. April 2021, 19:36

Brauchst du nicht. Zieh das einfach aus dem Installer die createinstallmedia ins Terminal dann gefolgt von --volume dann den formatierten Stick ins Terminal und fertig. Leerzeichen gibbet da nicht bei.