

# M2 Nvme abschalten Asus Z490, wie am besten?

**Beitrag von „al6042“ vom 10. April 2021, 15:32**

Habe zwar kein Z490-.Board, aber bei der Installation von Win10 auf eine SATA-SSD damals ein ähnliches Problem.

Zwar konnte ich den Windows-Install-Stick direkt booten und er erkannte auch die SATA-SSD als Ziel, aber im nächsten Schritt, kopieren der Windows-Dateien, hing die Kiste dann fest.

Erst als ich tatsächlich die NVMe komplett ausgebaut hatte, konnte ich auf die SATA-SSD installieren.

Das umbenennen des EFI-Ordners habe ich damals aber nicht getestet...

Mit der Nutzung der SATA-SSD ohne andere Datenträger, hat diese aber auch eine eigene EFI-Partition für Windows bekommen, was der Modularität des ganzen Aufbaus hilft...