

# Ich habe schlechte Laune, weil ...

**Beitrag von „MacHannes“ vom 30. April 2021, 08:19**

Spray generell und mit Silikon im besonderen ist gefährlich, weil es sich überall hin verteilt. Das bekommst du nie wieder weg. Wenn du nichts anderes besorgen möchtest, dann kannst du das Spray auf ein zewa spraysen und dann gezielt auf die Gleitführungen auftragen. Lagerfett, was extra für Kunststoff und Metall entwickelt wurde wäre aber die sicherere Bank. Vielleicht findest du im Drucker irgendwo noch einen Klecks und verteilst ihn neu