

Installation auf Lenovo M710q

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. Mai 2021, 13:31

ja bitte. Auch drauf achten das USB3 ja auch USB 2 enthält in der Zählung. Den internen USB Header wo die DW1830 dran hängt auch als intern deklarieren. USBMap nutzen. In Verbindung mit Hackintool. Portlimits in OC auf True und usbinject rein. USB KExt aber deaktivieren. Neustarten und usbmap ausführen. Erst D