

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. Mai 2021, 19:21**

An Unkenntnis? Dein USB Mapping sollte dafür verantwortlich sein? Welche Bluetooth Wlan Kombi nutzt du? EFI mal hier rein? [Bios Einstellungen](#) gecheckt? Bios Version? Und an fehlenden Informationen in deinem Profil?