

# nur noch ein USB Port aktiv

Beitrag von „LetsGo“ vom 16. Juni 2021, 15:28

Wie sieht dein EFI Ordner nun aus? Lade den nochmal hoch. Falls du den UTBMap.kext erstellt hast, sollte es so aussehen.



Und in der config.plist unter Kernel/Add muss das so aussehen.

3	BundelPath	Dictionary	8 Exclusive paths
	Comment	String	USBToolBox.kext
	Enabled	Boolean	True
	KernelPath	String	Contents/Kernel/USBToolBox
	Arch	String	Any
	MinKernel	String	
	MaxKernel	String	
	RootPath	String	Contents/Info.plist
8	BundelPath	Dictionary	8 Exclusive paths
	Comment	String	UTBMap.kext
	Enabled	Boolean	True
	KernelPath	String	
	Arch	String	Any
	MinKernel	String	
	MaxKernel	String	
	RootPath	String	Contents/Info.plist