

Erledigt

## Thinkpad E130 OC Install & vieles mehr

Beitrag von „Peam“ vom 11. August 2021, 13:23

[Pi88no](#) Eine Reihenfolge gibt es, die ist auch wichtig, so grob sieht's aber eigentlich korrekt aus. Mach doch mal mit ProperTree einen CleanSnapshot, + falls du den OCConfigurator verwendest: ist zwar schön grafisch aber der kann wohl auch teilweise Configs zerschießen. ProperTree (oder jeder andere Plist Editor) ist in der Hinsicht ungefährlich 😊

Ach ja, die EFI hast du jetzt ja nicht gesendet aber da gibt's schon nen ganz fetten Haken in deiner EFI was die Akkuanzeige angeht: Da fehlt der SMCBatteryManager kext. Den bitte auch einbinden, vielleicht kriegen wir es ja doch noch ohne SSDTs hin 😊

Und noch ein Nachtrag: ich wundere mich wie bei dir Bluetooth überhaupt funktioniert? 🤔

Du brauchst auf jeden Fall noch die IntelBluetooth Kexte. Vielleicht lässt es sich dann ja auch noch deaktivieren 😄

Schau mal hier:

<https://github.com/OpenIntelWi...mware/releases/tag/v2.0.0>

Du brauchst beide Kexte, die im zip Archiv enthalten sind 😊