

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Post by "JimSalabim" of Aug 25th 2021, 2:31 pm

[StevePeter](#) Du hast es sicher auch schon ausprobiert, während alle anderen SATA- und PCIe-Geräte abgesteckt waren, oder? Und auch überprüft, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist?