

# Lenovo P50 bei der Installation Apfel aber danach nichts mehr

Beitrag von „Hema8193“ vom 9. September 2021, 09:51

Nun habe ich doch wieder ein kleines Problem! Ich habe mit CCC ein Image erstellt, da ich von 500GB auf 1TB umgestellt habe. Nach der Erstellung habe ich die Platte umgebaut und konnte nicht mehr booten weil der komplette EFI Ordner weg war. Auch auf der originalen Platte. Also konnte ich mit dem USB Stick wieder booten und habe dann den EFI Ordner wieder auf die Platte kopiert. Das funktioniert nun wieder alles nur nicht mehr W-lan. Da zeigt er mir folgendes an:



Ich kann die Karte auch nicht aktivieren unter Systemeinstellungen.



Kekxt ist auch im Ordner vorhanden und habe diesen nochmals erneut heruntergeladen und installiert, brachte aber keinen Erfolg. Hast du da einen Rat für mich?

EDIT: Ich konnte es nun selbst lösen, es funktioniert nun wieder alles