

Alle USB Ports werden als 3.0 angezeigt

Post by "LetsGo" of Oct 11th 2021, 7:00 pm

Falls du dir den Weg über die SSDT ersparen möchtest und du auch WIN installiert hast würde ich den Weg über [USBToolBox](#) nehmen.

Da wird dir unter WIN der Connector Typ automatisch richtig angezeigt (USB3, USB2, internal, USB-C usw.) und erkennt außerdem von USB3 Ports automatisch den HS und SS Teil. Man muss da nur mehr einen USB Stick einstecken. Praktisch, falls man keinen USB2 Stick zur Verfügung hat.

Sieht dann z.B. so aus, wenn man den Kext erstellt:

```
MacBook-Pro:~$ sudo kextutil -s /Library/Extensions/USBToolBox.kext
[...]
```